

GXW40XX シリーズのスタートアップ方法

◆起動

1. まず、GXW40XX シリーズ本体に LAN ケーブル、及び、PHONE1 にアナログ電話を差して、最後に、電源ケーブルを挿して起動してください。

※DHCP サーバにて自動的に IP が振り分けます

◆IP アドレスの確認

1. IP アドレスの確認を行います。
2. PHONE1 に接続しているアナログ電話の受話器を上げ、[*]ボタンを 3 回押します。
3. 英語のメッセージが流れたら、[*]ボタンを1回押します。
4. さらに英語のメッセージが流れたら、[*]ボタンを1回押します。
5. 英語の音声で「IP Address xxx.xxx.xxx.xxx」と通知されますので、そのIPアドレスをメモ帳などに控えておいてください。

◆PC からの設定画面の起動

1. PC のブラウザを起動してアドレスバーに上記の 5 で通知された IP アドレスを入力して、GXW40XX シリーズの設定画面を開いてください。
2. “Grandstream Device Configuration”の画面が表示されたら、Password の欄に、[admin]と入力して[Login]ボタンをクリックして下さい。GXW40XX シリーズの設定画面を起動することができます。

◆SIP 設定

1. 次に、SIP サーバに接続するための設定を入力していきます。
2. ログインして表示された“Grandstream Dvice Configuration”ロゴの直下の[FXS PORTS]をクリックして下さい。
3. 表の各項目を設定してください。パスワードは間違わないように前の項目と同じにしておく方が賢明です。

Grandstream Device Configuration

STATUS **BASIC SETTINGS** **ADVANCED SETTINGS** **PROFILE 1** **PROFILE 2** **FXS PORTS**

User Settings

FXS Port	SIP User ID	Authenticate ID	Password	Name	Profile ID	Hunting Group
1					Profile 1 ▼	None ▼
2					Profile 1 ▼	None ▼
3					Profile 1 ▼	None ▼
4					Profile 1 ▼	None ▼
5					Profile 1 ▼	None ▼
6					Profile 1 ▼	None ▼
7					Profile 1 ▼	None ▼
8					Profile 1 ▼	None ▼
9					Profile 1 ▼	None ▼
10					Profile 1 ▼	None ▼
11					Profile 1 ▼	None ▼
12					Profile 1 ▼	None ▼
13					Profile 1 ▼	None ▼
14					Profile 1 ▼	None ▼
15					Profile 1 ▼	None ▼
16					Profile 1 ▼	None ▼

17					Profile 1 ▼	None ▼
18					Profile 1 ▼	None ▼
19					Profile 1 ▼	None ▼
20					Profile 1 ▼	None ▼
21					Profile 1 ▼	None ▼
22					Profile 1 ▼	None ▼
23					Profile 1 ▼	None ▼
24					Profile 1 ▼	None ▼

4. 設定を終れば [Update] ボタンをクリックし、設定内容を保存します。
5. すべての設定が終われば、設定を適用するために再起動を行います。[Reboot]ボタンをクリックして下さい。
クリックすると GXW40XX シリーズ本体が再起動します。

◆ Caller ID の設定

コール ID の設定は、GUI 画面の PROFILE1 または PROFILE2 で行います。
 設定箇所は、下から 18 行目の Caller ID Scheme です。
 デフォルトは Bellcore/Telcoedia になっていますので、そのままにして於いてください。
 選択項目に NTT CID がありますが、問題があり、使用できません。
 設定が、終わると [Update] ボタンを押し、次のページで [Reboot] ボタンを押してください。

◆ファクトリーリセットの仕方

音声ガイダンス（IVR）による方法

音声ガイダンスに従って、工場出荷状態にリセットにする。

電話ポート（FXS）1に接続した電話から設定します。

1. 受話器を上げ、“***”をダイヤルにし、音声ガイダンスを呼び出します。
2. “099”と押し、“reset”と言うのを待ってください。
3. 下の方法によってエンコードされたMACアドレスをダイヤルで入力します。
4. 装置が自動的に再起動して、工場セッティングを回復するまで待ってください。（約3分）

MAC アドレスのエンコード仕方

1. 装置のMACアドレスを確認してして、控えてください。装置の背面にあります。
2. MAC アドレスのアルファベットの値は、核のルールで数字に置き換えます。

0-9: 0-9

A: 22 (press the “2” key twice, “A” will show on the LCD)

B: 222

C: 2222

D: 33 (press the “3” key twice, “D” will show on the LCD)

E: 333

F: 3333

例) もし、MAC アドレスが 000B8200E395 の時、“0002228200333395” と入力します。

※ 留意事項

以上で設定は終了となります。

正しく発着信できるかどうか確認してください。