



(JP tran)Ver1.0(20191105





目次

<u>Mediatrix ユニットの構成</u>	<u>3</u>
<u>入門</u>	<u>3</u>
Mediatrix ユニット Web インターフェイスへのログオン	<u>3</u>
<u>デフォルトサーバーの構成</u>	<u>4</u>
<u>すべてのゲートウェイへのエンドポイントの登録</u>	<u>5</u>
ハントを作成する	<u>6</u>
<u>新しいルートを作成する</u>	<u>7</u>
<u>すべての FXO ポートでの自動コールアクティベーションの設定</u>	<u>8</u>
<u>特定の FXO ポートでの自動コールアクティベーションの設定</u>	<u>9</u>
国の選択の構成	<u>10</u>
<u>ダイヤルトーン検出の設定</u>	<u>10</u>
応答遅延の構成	<u>11</u>
<u>遠端切断パラメーターの構成</u>	<u>12</u>
<u>サービスの再起動</u>	<u>12</u>
<u>Mediatrix Sentinel IP アドレス</u>	<u>13</u>
ドキュメンテーション	<u>14</u>
<u>製品の廃棄</u>	<u>15</u>
<u>著作権表示</u>	<u>15</u>

Web 設定使用時のご案内

Web の設定では、フィールドとボタンの意味がよくわからない場合は、Web ページの右上隅にある Show Help をクリックして下さい。

アクティブにすると、オンラインヘルプを提供するフィールドとボタンが緑色に変わり、それらにカーソルを合わせると説明が表示されます。





Mediatrix ユニットの構成

入門

手順

1) Mediatrix ユニットの WAN ネットワークインターフェイス(モデルに応じて WAN、ETH1、イーサ ネット、ネットワーク、又は ETH5 のいずれか)がネットワークに接続されていることを確認します。 2) Mediatrix ユニットの2番目のイーサネットコネクタ(モデルに応じて LAN、ETH2、又はコンピュ ーター)がコンピューターに接続されていることを確認します。

3) Mediatrix ユニット管理インターフェイスにログオンします。

注: Mediatrix ユニットを初めて使用する場合は、Mediatrix ユニットのクイックスタートガイドを参照して下さい。

Mediatrix ユニット Web インターフェイスへのログオン

情報

パフォーマンスを向上させるには、ブラウザの Microsoft Internet Explorer、Google Chrome、または Mozilla Firefox の最新バージョンを使用することをお勧めします。

注:古いブラウザバージョンを使用している場合、管理インターフェイスにログオンできない場合があります。 コンピューターのネットワークカードは、Mediatrix ユニットと同じサブネット上にある必要があります。

手順

1) Web ブラウザーで、Mediatrix ユニットが管理インターフェイスとの通信に使用する IP アドレスを 入力します。

・お使いのコンピューターがイーサネットポートに接続されている場合、一般的にローカルエリアネットワーク(LAN)、つまりほとんどのデバイスの ETH2 に接続するために使用され、192.168.0.10
 IP アドレスを使用します。(PC は例えば 192.168.0.11 等に設定して下さい)

• Mediatrix ユニットが IPv4 で DHCP を使用するように設定されている場合、提供された DHCP IP アドレスを使用します。

2) ユーザー名として public を入力し、パスワードフィールドを空のままにします。

注:public のユーザ名アカウントは管理者権限を持っています。

注:admin をユーザー名として使用し、administrator をパスワードとして使用することもできます。

3) Login をクリックします。





結果

管理インターフェイスの Information ページが表示されます。

デフォルトサーバーの構成

情報

場合によっては、既定のサーバーの構成が既に完了している可能性があります。

手順

1)SIP/Servers に移動します。

2) Registrar Host フィールドで、このゲートウェイに使用するサーバーIP アドレス又は FQDN を指定します。

3) Proxy Host フィールドで、このゲートウェイに使用するサーバーIP アドレス又は FQDN を指定します。

4) Messaging Server Host フィールドで必要に応じて、このゲートウェイに使用するサーバーの IP アドレス又は FQDN を指定します。

5) 値を設定するよう特に指示されない限り、Outbound Proxy Host フィールドは空のままにします。

注:アドレスを 0.0.0.0:0 に設定するか、フィールドを空のままにすると、発信プロキシホストが 無効になります。

6Apply をクリックします。

7)ページの上部にある Restart required services をクリックします。

Default Servers		
Registrar Host:	sip.registrarserver.com	
Proxy Host:	sip.proxyserver.com	
Messaging Server Host:		
Outbound Proxy Host:		





すべてのゲートウェイへのエンドポイントの登録

手順

- 1) SIP / Registrations に移動します。
- 2) 登録が必要なエンドポイントごとに、次の2つの手順を繰り返します。
- 3) Register 選択リストから、Enable を選択します。
- 4) Gateway Name 選択リストから、各エンドポイントに対して All を選択します。
- 5) Apply and Refresh をクリックします。

Endpoints	Registration				
Endpoint	User Name	Friendly Name	Register	Messaging	Gateway Name
Endpoint 1	user_name1		Enable 🔻	Disable 🔻	all 🔻
Endpoint 2	user_name2		Enable 🔻	Disable 🔻	all 🔻
Endpoint 3	user_name3		Enable 🔻	Disable 🔻	all 🔻
Endpoint 4	user_name4		Enable 🔻	Disable 🔻	al 🔻





ハントを作成する

手順

1) Call Router/Route Config に移動。

2) Hunt テーブルをクリックしてください。

3) Name フィールドに FXO_Hunt と入力します。

4)ドロップボックスからの次の Destinations のフィールドを選択 FXO-FXO1、FXO-FXO2、

FXO-FXO3, FXO-FXO4。

5) Causes フィールドの横にあるドロップボックスから、状況に関連する原因を選択します。 6) Save をクリックします。

Configure New Hunt				
	Value	Suggestion		
Name	FXO_Hunt			
Destinations	fxo-FXO1, fxo0FXO2, fxo-FXO3, fxo-FXO4	Suggestion V		
Selection Algorithm	Sequential 🗸			
Timeout (seconds)	٥			
Causes	31, 34, 38, 41, 42, 43, 44, 47 .:	Suggestion 🗸		
Config Status				





新しいルートを作成する

始める前に

タスクハントの作成(p。6)を完了する必要があります。

手順

- 1) Call Router/Route Config に移動。
- 2) Routes テーブルで、 + をクリックしてください。
- 3)ドロップボックスの横にある Sources フィールドから、sip-defaultを選択します。
- 4)ドロップボックスの横にある Destination フィールドから、hunt-FXO_Hunt を選択します。
- 5) Save をクリックします。
- 6) Routes テーブルで、+ をクリックしてください。
- 7) Sources の隣のドロップボックスから、使用されているすべての FXO ポートを選択します。
- 8) Destination フィールドで、sip-default を設定します。
- 9) Apply をクリックして、新しい構成を適用します。

Routes	5						
Index	Sources	Criteria Property	Criteria Rule	Transformations	Signaling Properties	Destination	
1	sip-default	None				hunt-FXO_Hunt	
2	fxo-Slot4/FXO1,fxo- Slot4/FXO2,fxo-Slot4/FXO3,fxo- Slot4/FXO4	None				sip-default	
							-
							T





全ての FXO ポートでの自動コールアクティベーションの設定

手順

1) Telephony/Services に移動します。

- 2) Select Endpoint 選択リストを Default に設定する。
- 3) Automatic Call Activation を Enable.に設定する。
- 4) Automatic Call Target を SIP サーバ IVR 又は所望の内線番号にを設定する。

結果

Select Endpoint: Default 🔻

s	ervices Configuration	Unit Defaults
G	Ceneral Configuration	
	Hook Flash Processing:	Process Locally
^	utomatic Call	
	Automatic Call Activation:	Enable T
	Automatic Call Target:	example





特定の FXO ポートでの自動コールアクティベーションの設定

手順

1) Telephony/Services に移動します。

- 2) Select Endpoint 選択リストから、構成する FXO エンドポイントを選択します。
- 3) Automatic Call セクションで、Endpoint Specific 選択リストを Yes に設定します。
- 4) 設定して自働着信活性化するために選択リストを有効にします。
- 5) Automatic Call Target 選択リストに SIP サーバの IVR または所望の内線番号に設定する。
- 6)2から5のステップを繰り返し、各FXOのエンドポイントを構成する。

7) Apply をクリックします。

結果

選択されたエンドポイント回線からの呼び出しは、SIP サーバーで構成された宛先番号に送信されます。

Select Endpoint: FXO1 V

Services Configuration	Unit Defaults	Endpoint Specific
General Configuration		
Endpoint Specific:		No 🔻
Hook Flash Processing:	Process Locally	Process Locally
Automatic Call		
Endpoint Specific:		Yes 🔻
Automatic Call Activation:	Disable	Enable 🔻
Automatic Call Target:		example





国の選択の構成

手順

1) Telephony / Misc に移動します。

2) Country テーブルでは、ドロップボックスから国を選択します。

3) Apply をクリックします。

結果

Country
Country Selection:
NorthAmerica1

ダイヤルトーン検出の設定

手順

1)POTS / FXO 構成に移動します。

2) FXO **ダイヤル設定**テーブルにおいて、Dial Tone Detection Mode のドロップボックスから CountryTone **を**選択します。

注:すべての PBX メーカーが内線でカントリーダイヤルトーンを生成するわけではありません。 この場合、Dial Tone Detection Mode が無効になっていることを確認してください。無効になっていると、 Mediatrix ユニットはダイヤルされた数字を出力しません。

注:すべての PSTN スイッチが PSTN 回線でカントリーダイヤルトーンを生成するわけではありません。 この場合、Dial Tone Detection Mode が無効になっていることを確認してください。無効になっていると、 Mediatrix ユニットはダイヤルされた数字を出力しません。

3) Apply をクリックします。





FXO Dialing Configuration		
Pre Dial Delay (ms):	0	
Dial Tone Detection Mode:	CountryTone	
Dial Tone Detection Timeout (ms):		

応答遅延の構成

手順

1) POTS/FXO Configuration に移動します。

2) FXO Answering Configuration テーブルを、必要に応じてフィールドに入力します。

注:PBX が発信者 ID を Mediatrix ユニットに渡さない場合、呼出前に Wait Before Answering Delay を 2500 に減らして、リング検出時に Mediatrix ユニットがオフフックになるまでの時間を短縮できます。

3) Apply をクリックします。





遠端切断パラメーターの構成

手順

1) POTS / FXOConfiguration.に移動します。

2) FXO Force End of Call テーブルで、Force End Of Call On Tone Detection Mode ドロップボッ クスから、Custom Tone.を選択します。

3) Tone Detection Custom Frequency フィールドを 350 に設定します。

注:遠端が切断されたときに PBX が内線で生成するトーン(正確な周波数とリズム)を PBX サプライヤ に確認してください。

4)必要に応じて他のフィールドに入力します。

5) Apply をクリックします。

結果

FXO Force End Of Call			
Force End Of Call On Call Failure:	Enable 🔽		
Call Failure Timeout (sec):	30		
Force End of Call On Silence Detecti	Disable	~	
Silence Detection Timeout (sec):	300		
Force End Of Call On Tone Detection	Mode: Custom Tone 🗸		
Tone Detection Custom Frequency:	350		
Tone Detection Custom Cadence:			
Detection Custom Repetition:	3 ×		

サービスの再起動

手順

1) System/Services.に移動します。

2) Restart required services テーブルで、Restart required services サービスをクリック。





Mediatrix Sentinel IP アドレス($C7 \rightarrow J$ ーズや $G7 \rightarrow J$ ーズは関係ありません)

Mediatrix Sentinel の物理接続が完了したら、管理インターフェイスにアクセスできるようにユニットが使用している IP アドレスを見つける必要があります。

Mediatrix Sentinel が LAN または Edge のどこにあるかに応じて、次のいずれかの方法を使用できます。

 ユニットが使用するデフォルトの方法であるユニットのMACアドレスを使用して、DHCPサーバーで直接一意のIPアドレスを予約することにより、動的WANIPv4アドレスを使用します。この方法は、Media 5 で強く 推奨されています。

・静的 WAN IPv4 アドレス、つまり 192.168.0.11 を使用します。

• 192.168.0.11 IP アドレスでプライベート LAN インターフェイスを使用します。

・IPv6 リンクローカルアドレスを使用します。デフォルトでは、IPv6 インターフェイスは無効になっています。







ドキュメンテーション

Mediatrix ユニットには、徹底的な文書一式が付属しています。

Mediatrix のユーザー文書は、<u>ドキュメンテーションポータル</u>にあります。

探している情報を明確に提示するために、いくつかの種類の文書が作成されました。私たちの文書が含ま れます:

・リリースノート(Release notes):

各 GA リリースで生成されるこの文書には、既知および解決済みの問題が含まれています。

それはまた、ソフトウェアの問題変更点とリリースに含まれる新機能についても概説します。

・設定メモ(Configuration notes):

これらの文書は、特定のユースケースの構成を容易にするために作成されます。これらは、ほとんどのユ ーザーが実行する必要があると考えられる構成の側面に対応しています。ただし、場合によっては、顧客 から質問を受け取った後に構成メモが作成されます。これらは、使用するパラメータの値を詳述する標準 的な段階的な手順を提供します。これらは検証の手段を提供し、いくつかの概念的な情報を提示します。 構成ノートは、構成の側面を通してユーザーをガイドするために特別に作成されます。

•技術速報(Technical bulletins):

これらの文書は、ファームウェアアップグレードの実行など、特定の技術的アクションの構成を容易にするために作成されます。

・ハードウェアインストレーションガイド(Hardware installation guide):

ユニットを安全かつ適切に設置する方法に関する詳細な手順を提供します。カードのインストール、ケーブ ル接続、および管理インターフェイスへの最初のアクセス方法に関する情報を提供します。

• ユーザーガイド(User guide):

ユーザーガイドでは、ユニットの構成をニーズに合わせてカスタマイズする方法について説明しています。 この文書はタスク指向ですが、ユーザーが各タスクの目的と影響を理解するのに役立つ概念的な情報を提 供します。 ユーザーガイドには、管理インターフェイスでTR-069を構成できる場所と方法、ファイアウォール を設定する方法、管理インターフェイスで利用できないパラメータを構成する CLI の使用方法などの情報が 記載されています。

・リファレンスガイド(Reference guide):

この包括的な文書は、上級ユーザー向けに作成されています。 Mediatrix ユニットのすべてのサービスで 使用されるすべてのパラメータの説明が含まれています。 たとえば、特定のパラメータを構成するスクリプ ト、サービスによって送信される通知メッセージ、またはルールセットの作成に使用されるアクションの説明 があります。 この文書には、辞書などの参照情報が含まれており、段階的な手順は含まれていません。







製品の廃棄手順

この記号は、製品が電気または電子に分類されていることを示します 機器であり、商業用または家庭用と一緒に廃棄しないでください その寿命の終わりに廃棄物。適切な廃棄とリサイクルのために 手順については、お近くの Media5 Corporation プロバイダーにお問い合わせください。 電気電子機器の廃棄物(WEEE)指令(2002/96/EC)が制定されました 環境への悪影響を最小限に抑えるために欧州連合によって、有害な制御 物質、および利用可能な最高の回収とリサイクルを使用して埋め立て地の拡大を削減 テクニック。

著作権表示

Copyright©2017 Media5 Corporation。 このドキュメントには、Media5 Corporation 独自の情報が含まれています。 Media5 Corporation は、このドキュメントおよび知的財産権に対するすべての権利を留保します。 文書と、それが包含および代表する技術とノウハウ。 この出版物は、全体または一部を問わず、いかなる形式でも複製することはできません。 Media5 Corporation による事前の書面による承認。 Media5 Corporation は、この出版物をいつでも変更および変更する権利を留保します。 そのような改訂や変更を個人や団体に通知する義務はありません。







4229, rue de la Garlock Sherbrooke (Quebec) J1L 2C8 Canada media5corp.com



16